Кнопочная панель управления Synergy™

SYN-KEY10

Руководство по установке

WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.

ВАЖНО! Требования к установке

- Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел «Электропроводка и соединения» для получения важных указаний по подключению.
- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, документацию, дополнительную документацию и инструменты настройки.

В комплекте

1x SYN-KEY10
1x Пластиковая декоративная накладка (US стандарт)
1x 2-контактный разъем Phoenix
1x 3-контактный разъем Phoenix
2x Винт с крестообразным шлицем 32*20 мм
2x Винт Philips 32*7 мм (белый)
2x Лист предварительно напечатанных этикеток для кнопок
1x Руководство по установке (этот документ)

Основная схема подключения



Электропроводка и соединения

WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования.

Важно! Руководство по проводке

- Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что снизит производительность устройства. При установке необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения наилучших результатов.

Коммуникационные соединения

Проводка RS-232

SYN-KEY10 использует 3-контактный порт RS-232 без аппаратного управления потоком данных. Большинство же систем управления и компьютеров имеют двухконтактный порт, это может варьироваться от устройства к устройству. Обратитесь к документации на ваше устройство, чтобы убедиться, что подключение возможно.



WyreStorm Connector			3rd Party Device
Pin 1	TX (Передача)	--> K -->	RX (Прием)
Pin 2	RX (Прием)	--> K -->	TX (Передача)
Pin 3	G (Земля)	--> K -->	G (Земля)

Питание

SYN-KEY10 может использовать 2-контактный разъем Phoenix, если устройство не может получать питание по PoE или коммутатор не поддерживает PoE. Обратитесь к документации на подключенное устройство, чтобы убедиться, что подключение возможно.

WyreStorm Connector	
Pin 1	PWR + (Плюс)
Pin 2	PWR - (Минус)

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

Copyright © 2022 WyreStorm Technologies |

Служба технической поддержки
support@wyrestorm.com